

NEKO DESI 70%
Pintojen desinfiointiin.

TUOTEOMINAISUUDET

Käyttövalmis etanolipohjainen desinfiointiaine.

KÄYTTÖKOHTEET

Kaikkien alkoholeja sietävien materiaalien desinfiointiin: kosketuspinnat, laitteet (puhelin- ja tietokone-näppäimistö) ja välineet.

Tuhoaa bakteerit hiivat, homeet ja useimmat virukset. Desinfiointiin lisäksi liuottaa pinnoilta rasvaa.

KÄYTTÖ- JA ANNOSTUSOHJE

Suihkuta desinfiointiainetta puhtaille ja kuiville pinnoille ja pyyhi alue siivous- tai kertakäyttöpyyhkeellä kuivaksi. Käytetään laimentamattomana. Ei tarvitse erillistä huuhtelua. Haihtuu nopeasti käsittelyn jälkeen. Ei kuumille pinnoille.

KOOSTUMUS

Tehoaine Denaturoitua etanolia 70 pp. %

Tuotteen pH n. 8

Ominaispaino n. 0,8

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas, hajusteeton neste.

Valmistusmaa Suomi

Käyttö Käytä biosidejä turvallisesti.

Lue etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Ympäristö Pakkaus PE-HD muovi, täysin kierrätyskelpoinen materiaali.

Turvallisuus Tuote on biologisesti hajoava.

HUOMIOITAVAA Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä ja limakalvoja. Ei saa käyttää kuumille pinnoille, tupakoidessa, kipinöiden tai avotulen läheisyydessä eikä ruiskuttaa suojaamattomiin sähkölaitteisiin. Käytä suojakäsineitä- ja vaateetusta, suojalaseja sekä kasv suojusta.

VARASTOINTI Säilytä pakkaus huolellisesti suljettuna, pystyasennossa, +5 C - + 25 C lämpötilassa, aineen syttyvyys huomioon ottaen sekä lapsilta ulottumattomissa.

Valmistaja Oy Neko Ab Kiiliäinen 12 13430 Hämeenlinna www.neko.fi puh. 03 6162167



Vaara